

Übersicht Tonausgabe cyber*Jack*[®] RFID komfort FON

| Anzeige / Funktion | Elektron. Signatur | HBCI (RDH) | chipTAN USB | eID ¹ |
|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------|
| PIN eingeben | ✓ | ✓ | -- | -- |
| PIN ändern | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| PIN neu | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| Werte nicht gleich | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| PIN korrekt | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| PIN falsch | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| PIN gesperrt | ✓ | ✓ | -- | ✓ |
| Abbruch | ✓ | ✓ | -- | -- |
| Bitte Karte einlegen ² | ✓ | ✓ | -- | -- |
| Bitte Karte entnehmen ² | ✓ | ✓ | -- | -- |
| Tastentöne ³ | ✓ | ✓ | -- | ✓ |

¹ Deutscher Personalausweis

² Diese Funktion steht in der Regel nur bei Ansteuerung via CTAPI zur Verfügung

³ Tastentöne bzw. generell die Tonausgabe werden durch die Anwendung Secoder nicht unterstützt Änderungen vorbehalten!